

Verwendung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen

Inhaltsverzeichnis

1	Geltungsbereich	1
2	Zweck	1
3	Verantwortlichkeit	1
4	Durchführung	2
4.1	Grundsätze	2
4.2	Verwendung	3
5	Zu beachtende Unterlagen	4

1 Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung beschreibt die Verwendung von Zertifikaten und Konformitätszeichen der WIND-certification GmbH.

2 Zweck

Anwendung von einheitlichen Regeln zur Lenkung der Eigentumsrechte, Verwendung und Darstellung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen.

3 Verantwortlichkeit

Verantwortlich für die Einhaltung der Festlegungen dieser QMV sind der Kunde, der Zertifikatsinhaber sowie die Leitung der Zertifizierungsstelle der WIND-certification GmbH.

QM-System Verfahrensanweisung QMV 22 Rev. 8			
	Datum	Name	Unterschrift
Erstellt	11.02.2022	Dahnke M. Sc.	
QM-Vermerk	01.03.2022	Dahnke M. Sc.	
Freigabe	01.03.2022	Dipl.-Ing. Hickisch	
QMV 22.docx			

Verwendung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen

4 Durchführung


4.1 Grundsätze

Die Zertifizierungsstelle verwendet auf ihren Zertifikaten folgende Anschrift:

WIND-certification GmbH
Reuterstraße 9
18211 Admannshagen - Bargeshagen

Als Konformitätszeichen wird folgendes Zeichen auf Zertifikaten verwendet:

a)



oder b)



Dieses Zeichen darf ohne weiteren Zusatz, als auch durch folgende Zusätze ergänzt, verwendet:

WIND-certification GmbH
Reuterstraße 9 -18211 Admannshagen - Bargeshagen
Tel. 038203-748310

Die Stempel a) und c) wurden als Konformitätszeichen für die Adresse Reuterstraße 10 verwendet.

Stempel:

a)



b)



c)



d)



e)



4.2 Verwendung

Der Zertifikatsinhaber darf das Zertifikat der WIND-certification GmbH bzw. des Konformitätszeichens in direkter Verbindung mit seinem eigenen Zeichen verbinden, wenn

- die normgerechte Verwendung innerhalb des Geltungsbereiches des Zertifikats gegeben ist und
- bei der Verwendung des Zeichens auf den Titel, Nummer und Ausstellungsdatum des Zertifikats verwiesen wird.

Beispiel für die Verwendung:

- - Anlagenzertifikat WIND-cert 000AZ000 vom 01.01.2000 entsprechend FGW TR 8 Rev. 04 und SDLWindV 2009, erstellt von der WIND-certification GmbH

Das Zertifikat darf ausschließlich dazu verwendet werden, um aufzuzeigen, dass das Produkt hinsichtlich der Konformität mit festgelegten Normen zertifiziert ist.

Bei Verwendung des Zertifikats in Kommunikationsmedien, wie Dokumenten, Prospekten oder Werbematerial, hat der Zertifikatsinhaber sicherzustellen, dass er alle Anforderungen der Zertifizierungsstelle erfüllt.

Der Kunde verpflichtet sich, das Zertifikat oder Teile davon nicht missbräuchlich bzw. irreführend zu benutzen. Der Missbrauch wird durch Entzug des Zertifikates geahndet.

Die Verwendung auf zertifizierten Produkten ist nicht zulässig. Anderen Personen als den Zertifikatsinhabern ist die Verwendung nicht gestattet.

Für die Verwendung des Konformitätszeichens gelten zusätzliche Regeln:

- Erhaltung der Proportionalität des Zeichens
- deutlich lesbares Zeichen
- Verwendung in farbiger oder schwarz-weißer Abbildung

Verliert das Zertifikat seine Gültigkeit bzw. es wird ausgesetzt und widerrufen, so verliert der Zertifikatsinhaber das Recht auf Verwendung und Nutzung des Zertifikates bzw. des Konformitätszeichens.

Der Zertifikatsinhaber wird im Rahmen des Überwachungsprozesses von der Zertifizierungsstelle über entsprechende Maßnahmen informiert.

5 Zu beachtende Unterlagen

/1/ WIND-certification GmbH (WIND-cert) : Qualitätsmanagement - Handbuch. QM-System unveröffentlicht. Bargeshagen (D) : WIND-cert, akt. Fassung

QM-Verfahrensweisungen

QM-Zertifizierungsweisungen